



LG 8820

Kratke upute za korištenje
IP telefona



Uvod

Uz A1 napredne telefonske usluge dobivate na korištenje IP telefone i skupove naprednih telefonskih usluga. Ovisno o odabiru paketa u ponudi su različiti modeli telefonskih uređaja koji nude raznolike

mogućnosti čime zadovoljavaju cjelokupan spektar vaših potreba.

Uz telefonske pakete s IP telefonima uživajte u minutama vaših razgovora.

Razumijevanje Vašeg telefona



IP telefon: LG 8820

1.	Lampica	Ukazuje na dolazni poziv (treptećim crvenim svjetlom) ili novu glasovnu poruku (treptećim crvenim svjetlom).
2.	Zaslon	Prikazuje datum i vrijeme.
3.	Soft tipke	Smještene ispod grafičkog prikaza, omogućuju odabir stavke na donjoj liniji ekrana.
4.	Programabilne tipke	Smještene s desne strane telefona, omogućuju pohranu telefonskog broja za brzo biranje
5.	Postavke	Služi za ulaz u postavke telefona.
6.	Navigacijske tipke	Omogućuju pomicanje kroz izbornike i označene stavke.
7.	Tipka Message (Glasovne poruke)	Koristi se za pristup glasovnoj pošti.
8.	Tipka ne smetaj (DND – Do Not Disturb)	Koristi se u slučaju da se ne žele primati dolazni pozivi (preusmjeravaju se na govornu poštu).
9.	Headset tipka	Koristi se za prebacivanje komunikacije na naglavne slušalice (kada je aktivna svijetli crveno).
10.	Tipke za glasnoću	Koriste se za kontrolu razine glasnoće zvona i zvučnika.
11.	Tipke za biranje	Koriste se za unos telefonskog broja.
12.	Speakerphone (tipka za uključivanje/isključivanje zvučnika i mikrofona)	Uključuje ili isključuje razglas te služi za uključenje/isključenje i kontrolu naglavnih slušalica.
13.	Mute tipka	Koristi se za isključivanje/uključivanje mikrofona za vrijeme razgovora.
14.	Hold (Zadržavanje poziva)	Prilikom poziva koristi se za stavljanje poziva na čekanje. U trenutku kad je poziv na čekanju lampica treperi narančasto.
15.	Transfer tipka	U toku poziva koristi se za prijenos poziva na neki drugi broj.

Osnove navođenja

Zaslon se sastoji od izbornika i popisa opcija. Navođenje unutar izbornika ili popisa opcija objašnjeno je u nastavku:

Brisanje znaka		Kod unosa znakova (brojki i slova) pritisak na odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke <- za brisanje znaka lijevo od kursora
Odabir označene stavke		Odabir označene stavke vrši se pritiskom na odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke Ok
Pomak gore		Odabir prethodne stavke izbora vrši se pritiskom na soft tipku (3) ispod stavke Previous
Pomak dolje		Odabir sljedeće stavke izbora vrši se pritiskom na soft tipku (3) ispod stavke Next
Vraćanje na prethodnu stavku izbornika		Kod izvođenja bilo kojeg postupka pritiskom na lijevu navigacijsku tipku (6) vrši se povratak na prethodnu stavku izbornika
Pomicanje kroz soft tipke		Ukupno 3 soft tipke (3) koje prilikom odabira jedne od tipki i ulaskom u željeni izbornik omogućuju daljnji rad. Pomicanje kroz tipke vrši se pritiskom live ili desne navigacijske tipke (6)

Otvaranje slobodne linije

Otvaranje slobodne linije		Podignite slušalicu ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje zvučnika (12)
---------------------------	--	--

Prilikom upućivanja poziva prema vanjskom telefonskom broju **ne zaboravite birati kod za vanjsku liniju** (najčešće 0 ili 9, ovisno o vašoj konfiguraciji). Na primjer, ako koristite kod za vanjsku liniju 0 i želite nazvati broj 3456-789, potrebno je birati 0 3456-789. Kada želite pozvati skraćeni broj unutar tvrtkinog glasovnog VPN-a, unos koda za vanjsku liniju prije VPN broja nije potreban.

Upućivanje poziva

Otvaranje slobodne linije		Podignite slušalicu ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje zvučnika (12) ako za razgovor koristite razglas
Biranje broja		Koristeći tipke za biranje (11) unesite telefonski broj koji želite pozvati
Upućivanje poziva		Za pozivanje biranog broja pritisnite soft tipku (3) ispod opcije Call

Primanje poziva

Primanje poziva



Podignite slušalicu
ili pritisnite odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke Answer
ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje zvučnika (12)

Prekid poziva

Prekidanje poziva



Spustite slušalicu
ili pritisnite odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke EndCall
ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje zvučnika (12) ako za razgovor koristite razglas

Primanje poziva korištenjem IP telefona isto je kao i kod klasičnog telefona. Kad na vaš telefon bude upućen poziv on će se oglasiti zvučnim i svjetlosnim signalom. U trenutku primanja poziva na zaslonu telefona će biti ispisani telefonski broj pozivatelja ukoliko je dostupan.

Podešavanje glasnoće zvona

Podešavanje glasnoće zvona



Pritiskom na odgovarajuću tipku za glasnoću (10) u vremenu zvonjave telefona podešite glasnoću zvona

Podešavanje glasnoće zvuka

Podešavanje glasnoće zvuka



Kako biste podesili razinu zvuka u razgovoru, koristite odgovarajuću tipku za glasnoću (10) za vrijeme poziva

Blokiranje mikrofona za vrijeme poziva

Blokiranje mikrofona za vrijeme poziva



Ukoliko za vrijeme razgovora želite obaviti razgovor ili konzultacije koje sugovornik ne bi trebao čuti, pritisnite mute tipku (13). Dok je ova funkcija aktivna tipka svijetli crveno te sugovornik ne čuje razgovor

Isključivanje funkcije blokiranja mikrofona za vrijeme poziva



Isključivanje funkcije vrši se ponovnim pritiskom na mute tipku (13)

Konferencijski pozivi

Otvaranje slobodne linije		Otvorite slobodnu liniju ili pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje zvučnika (12)
Biranje broja		Koristeći tipke za biranje (11) unesite telefonski broj koji želite pozvati
Upućivanje poziva		Za pozivanje biranog broja pritisnite soft tipku (3) ispod opcije Call
Iniciranje konferencije		Nakon što je uspostavljen poziv, desnom navigacijskom tipkom (6) dođite do opcije Conferen, a zatim unesite broj sugovornika kojeg želite uključiti u postojeću komunikaciju. Nakon toga pritisnite soft tipku (3) ispod opcije Join
Uspostavljanje konferencije		Kada je uspostavljena veza s trećim sugovornikom, pritisnite ponovo soft tipku (3) ispod opcije Join kako biste uspostavili konferenciju između svih sugovornika


Korištenje imenika

Otvaranje imenika		Pritisnите odgovarajuću soft tipku (3) koja se nalazi ispod stavke Dir. List na dnu ekrana i odaberite opciju Phone Book središnjom navigacijskom tipkom (6)
Dodavanje kontakta		Nakon što ste ušli u imenik pritisnite odgovarajuću soft tipku (3) ispod stavke Add, unesite ime koristeći tipke za biranje (11) i potvrđite soft tipkom (3) ispod stavke Ok, a zatim unesite broj kontakta i potvrđite soft tipkom (3) ispod stavke Ok. Unos pohranite soft tipkom (3) ispod opcije Save

Zadržavanje poziva

Zadržavanje poziva		Ako u toku telefonskog razgovora želite obaviti nešto što nije moguće za vrijeme razgovora, poziv ćete staviti na čekanje koristeći tipku za zadržavanje (14)
--------------------	---	---

Transfer (prijenos) poziva

Transfer poziva		Ukoliko u toku razgovora želite prenijeti poziv na neki drugi broj pritisnite tipku za prijenos (transfer) (15), odaberite broj na koji sugovornika želite preusmjeriti, a zatim nakon javljanja sugovornika ponovno pritisnite tipku za prijenos (transfer) (12)
Blind transfer		Ukoliko u toku razgovora želite prenijeti poziv na neki drugi broj, a ne želite čekati da se sugovornik kojemu poziv prenosite javi, pritisnite desnu navigacijsku tipku (6), a zatim pritisnite soft tipku (3) ispod opcije BlindXfr. Upišite telefonski broj na koji poziv želite prenijeti i pritisnite soft tipku (3) ispod stavke Call.

Pristup govornoj pošti (Voice mail)

Pristup govornoj pošti



Pritisnite tipku za glasovnu poštu (7), a zatim soft tipku (3) ispod opcije Dial

Preusmjeravanje poziva

Bezuvjetno preusmjeravanje poziva

Uključivanje preusmjeravanja



Pritisnite soft tipku (3) ispod opcije CallFwd i odaberite opciju All Calls pritiskom na soft tipku (3) ispod stavke OK. Zatim upišite broj na koji želite preusmjeriti sve dolazne pozive i soft tipkom (3) ispod stavke OK potvrdite unos

Isključivanje preusmjeravanja



Pritisnite soft tipku (3) ispod opcije CallFwd

Preusmjeravanje poziva kad je linija zauzeta

Uključivanje preusmjeravanja



Pritisnite soft tipku (3) ispod opcije CallFwd i kretanjem po izborniku navigacijskim tipkama (6) dodite do opcije On Busy i odaberite ju pritiskom na soft tipku (3) ispod stavke OK. Zatim upišite broj na koji želite preusmjeriti sve dolazne pozive i soft tipkom (3) ispod stavke OK potvrdite unos

Isključivanje preusmjeravanja



Pritisnite soft tipku (3) ispod opcije CallFwd

Preusmjeravanje poziva kad se nitko ne javlja

Uključivanje preusmjeravanja



Pritisnite soft tipku (3) ispod opcije CallFwd i kretanjem po izborniku navigacijskim tipkama (6) dodite do opcije No Answer i odaberite ju pritiskom na soft tipku (3) ispod stavke OK. Zatim upišite broj na koji želite preusmjeriti sve dolazne pozive i soft tipkom (3) ispod stavke OK potvrdite unos

Isključivanje preusmjeravanja



Pritisnite soft tipku (3) ispod opcije CallFwd

Opcija ne smetaj (DND - Do Not Disturb)

Uključivanje opcije ne smetaj (DND)



Pritisnite tipku ne smetaj (DND - Do Not Disturb) (8)

Isključivanje opcije ne smetaj (DND)



Pritisnite tipku ne smetaj (DND - Do Not Disturb) (8)

Moguće poteškoće u korištenju i brza rješenja

Moguća poteškoća	Brzo rješenje
Ekran je prazan	Uredaj nema napajanje. Provjerite da li se uređaj napaja preko PoE i da li je Ethernet kabel pravilno spojen sa uređajem. Ako je uređaj spojen sa mrežnim ispravljačem, provjerite da li je ispravno spojen sa uređajem i da li je pod naponom.
Ekran se ne vidi dobro	Provjerite kontrast ekrana.
Uredaj ne radi ispravno	<ul style="list-style-type: none">▪ Provjerite kablove (spojeve)▪ Neispravno spojeni kablovi (Savjetujte se s vašim administratorom u vezi spojeva)▪ Ponovno pokrenite uređaj (gašenje-paljenje)
Ne čuje se ton biranja	Provjerite da li je LAN kabel ispravno priključen.
Svijetli lampica na slušalici	Za vrijeme razgovora ili odsutnosti dobili ste poruku-provjerite glasovne poruke.
Uredaj ne zvoni kod primanja poziva	Isključeno je zvono (podesite glasnoću zvona pomoći tipke za glasnoću)
Sugovornik me ne čuje	Na uređaju je isključen ton. Pritisnite Mute tipku i isključite mute opciju. <ul style="list-style-type: none">▪ Previše ste udaljeni od mikrofona▪ Okruženje nije pogodno za razgovor preko razglosa (ne koristite uređaj na udaljenosti manjoj od 2m od projektor-a, klima uređaja, ventilatora i dr. uređaja koji uzrokuju smetnju)▪ Pomičete uređaj za vrijem razgovora (Nemojte micati uređaj za vrijeme poziva)▪ Predmeti zaklanjavaju mikrofon (Ne zaklanjajte uređaj za vrijeme poziva)
Ne mogu zvati	<ul style="list-style-type: none">▪ Unesen pogrešan telefonski broj (Provjerite jeste li ispravno unijeli telefonski broj)▪ Unosi se ili prenosi telefonski imenik (Pričekajte par minuta do završetka procesa)
Ne rade dolazni pozivi	<ul style="list-style-type: none">▪ Provjerite imate li uključen DND ili call forward

Za više informacija nazovite Službu za korisnike na 0800 82 28 ili posjetite www.Al.hr



Za dodatne
informacije

nazovite:
0800 091 091

A1 Hrvatska d.o.o.
Vrtni put 1, HR-10000 Zagreb
Tel: 0800 091 091, Faks: 091 712 4042
E-mail: poslovni@A1.hr
A1.hr